



1Q	-	wyłącznik mocy
3Q	-	rozłącznik izolacyjny
1F	-	rozłącznik bezpiecznikowy
2F	-	wyłącznik nadprądowy
FI	-	wyłącznik różnicowoprądowy
K	-	stycznik instalacyjny