

**SKRZYNKA ROZSĄCZAJĄCA  
ZAGOSPODAROWANIE I ROZSĄCZANIE WODY DESZCZOWEJ.**

Instalacja skrzynek połączona jest od strony dopływu z systemem odprowadzania wody deszczowej z dachu (tj. rynnami i rurami spustowymi) lub z powierzchni utwardzonych terenu.

MATERIAŁ	PP
WAGA	8,5kg
WYMIARY	500x1000x400mm
POJEMNOŚĆ	200L